



Montageanleitung für Ihren Winphotec flash bracket

Sie erhalten die flash-brackets in voradjustiertem Zustand. Natürlich bleibt es jedem unserer Kunden selbst überlassen, die Friktion der einzelnen Arme individuell nach eigenen Vorstellungen einzustellen. Dazu benötigen Sie den mitgelieferten Imbus-Schlüssel, mit dem auf der Rückseite der Muttern (Schrauben) die nur 2mm lange Konterstiftschraube um ca. 1 Umdrehung nach links gedreht werden sollte. Anschließend kann durch Rechtsdrehen der großen Rändelmutter im Uhrzeigersinn die Friktion erhöht bzw. bei Linksdrehung vermindert oder ganz gelöst werden.

Wichtig: Die jeweils gegenüber liegende Schraube muss mit den Händen fixiert werden, da sonst kein Kontereffekt erreicht werden kann. Danach ist die zuvor gelöste rückwärtige Stiftschraube im Uhrzeigersinn rechts herum wieder anzuziehen. Dadurch wird die eingestellte Friktion fixiert. An den Auflageschrauben sind rückwärtig Filzfüsse angebracht, die in der Mitte perforiert sind. Die Verfahrensweise ist auch dort wie oben beschrieben vorzunehmen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich jederzeit gerne an unser Team.